

UAKSAFVALO istruzione per il montaggio / mounting instruction

LEGGERE E CONSERVARE
QUESTE ISTRUZIONI
READ AND SAVE
THESE INSTRUCTIONS

CAREL




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

ITA

Materiale presente nella confezione:

Articolo	Quantità
Dado M6	Pz.1
Vite M6x50	Pz.1
Staffetta	Pz.1
fascette metalliche	Pz.2
Viti automaschianti M5	Pz.2
Gruppo valvola sicurezza	Pz.1
Tubo in gomma 14x20	15 cm

CAREL INDUSTRIES si riserva la possibilità di apportare modifiche o cambiamenti ai propri prodotti senza alcun preavviso

ENG

Items on package:

Item	Quantity
Nut M6	Pcs.1
Screw M6x50	Pcs.1
Bracket	Pcs.1
Metallic clamp	Pcs.2
Self threaded screw M5	Pcs.2
Assembly of safety valve	Pcs.1
Pipe 14x20	15 cm

CAREL INDUSTRIES reserves the right to modify the features of its products without prior notice

ITA

Fig.3 Posizionare la staffetta a 30cm dalla base dell'Humilog come in figura e segnare i due fori sullo schienale.

Fig.4 forare con una punta da dia.4,5mm sui segni precedentemente eseguiti.

Fig.5 Fissare le viti automaschianti M5 in corrispondenza dei fori effettuati.

Fig.6 tagliare il tubo proveniente dall'elettrovalvola di carico in prossimità della staffa appena fissata.

Fig.7 assemblare i restanti componenti.

Fig.8 verificare che il tubo in gomma sia sopra la vaschetta di raccolta.

ENG

Fig.3 Place the bracket to 30cm from base of Humilog, like in picture, and mark the two holes on back.

Fig.4 Drill with drill bit dia.4,5mm on the marks just made.

Fig.5 Fixing the screws self-threaded M5 on the holes.

Fig.6 Cut the pipe from fill electric-valve near the bracket just fixed.

Fig.7 Assembling the others components.

Fig.8 Check that the pipe 14x20 is on the bottom tank.

CAREL

CAREL Industries HOS

Via dell'Industria, 11 - 35020 Bugine - Padova (Italy)

Tel (+39) 0499716611 - Fax (+39) 0499716600 - www.carel.com - e-mail: carel@carel.com

+050001795 - rel 1.0 - 08.04.2013